



MANGUERA EXPANSIBLE EXTENSIBLE

MF 615/1



- 1- Antes de utilizar su manguera, coloque la arandela de goma firmemente dentro del acople hembra. Esto evitará pérdidas.
- 2- Presione el interruptor de la válvula y colóquelo en la posición OFF.
- 3- Abra el agua y su manguera, se expandirá automáticamente a su largo máximo.
- 4- En el primer uso de su manguera, se recomienda que primeramente se estire un poco para eliminar cualquier traba o torcedura en el material externo. Luego abrir el agua y llenar normalmente.
- 5- Coloque el rociador en el lugar deseado de su jardín.
- 6- Apunte la boquilla del rociador lejos de usted, presione la válvula hacia la posición ON y aléjese. El rociador trabajará de la misma forma con una manguera convencional.

NOTA: Si está usando un rociador que no esté fijado en el piso, cuando abra el paso de agua, el rociador puede retraerse, ya que la manguera se contrae a su forma original. Esto no dañará su manguera o el rociador.



ADVERTENCIAS:

- La manguera no está hecha para beber agua.
- No haga circular agua caliente por la manguera.
- No deje la manguera desatendida.
- La manguera no es un juguete.
- No estire o contraiga la manguera cuando esté vacía, ya que puede zafarse y provocar lesiones.



DATOS TÉCNICOS

LARGO	15m - 49,2ft
PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA	1,5bar - 0,15Mpa
PRESIÓN MÁXIMA	8bar - 0,8Mpa
MEDIDA	12,7mm - 1/2"
PESO	0,6kg- 1,3lb

Fabricado en China